

GAMMA

Lixadeira de cinta

850 W

G1925/BR1 - 127 V

G1925/BR2 - 220 V



MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUTENÇÃO

PORTUGUÊS

As fotos são apenas ilustrativas.



ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder a utilização deste produto. Antes de operar a máquina leia cuidadosamente, compreenda e respeite as instruções de segurança.



A conexão elétrica será realizada por um electricista qualificado e cumprirá com a Norma Técnica ABNT NBR 5410:2010.

Para maiores informações entre em contato através do e-mail: sac@gammaferramentas.com.br ou telefone: 0800-979-0199.

PORTUGUÊS

DADOS TÉCNICOS

Referência: G1925/BR1

Voltagem: 127 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 850 W

Cinta: 76 x 533 mm | 3" x 21"

Velocidade sem carga: 120-380 m/min

Peso: 3,5 Kg

Referência: G1925/BR2

Voltagem: 220 V

Frequência: 60 Hz

Potência: 850 W

Cinta: 76 x 533 mm | 3" x 21"

Velocidade sem carga: 120-380 m/min

Peso: 3,5 Kg

APRESENTAÇÃO

Esta lixadeira foi protegida para o lixamento de grandes superfícies de madeira e desbastar madeiras antes do lixamento final com lixadeiras orbitais.

Para obter o melhor rendimento desta máquina, escrevemos o presente manual para ser lido com atenção a cada vez que for utilizá-la.

O presente **MANUAL DE INSTRUÇÕES - MANUTENÇÃO** faz parte integrante da lixadeira de cinta e deve ser conservado com cuidado para ser consultado sempre que necessário. Se entregar a máquina a terceiros, aconselhamos entregar também o manual.

IMPORTANTE



Se ao desembalar a máquina detectar algum dano produzido durante o transporte, **NÃO A PONHA EM FUNCIONAMENTO**. Leve-a em uma das Assistência Técnica Autorizada Gamma e, se necessário, que seja reparada.



Antes de começar a operar a lixadeira, leia, preste atenção e siga atentamente todas as instruções que estão na máquina e nos manuais.

Familiarize-se totalmente com os controles e o uso correto da máquina.

Estas máquinas não são destinadas para serem usadas por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou que devem ser supervisionadas para que sejam usadas com segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com a máquina.

Por favor, preste especial atenção quando ver o seguinte símbolo de advertência:



WARNING - PRECAUÇÃO - ATENÇÃO

Este símbolo é empregado para alertar o usuário sobre operações e usos que implicam risco de dano físico ou perigo de morte quando as instruções não são seguidas estritamente.



PRECAUÇÃO: QUEM NÃO ESTIVER FAMILIARIZADO COM SUA OPERAÇÃO, NÃO DEVERÁ UTILIZÁ-LA.

SIGA AS PRESCRIÇÕES DE MANUTENÇÃO.

PRECAUÇÕES E NORMAS DE SEGURANÇA

Estas páginas lhe ensinarão sobre o uso seguro do equipamento. Geralmente o usuário da lixadeira não tem experiência prévia, não foi instruído corretamente, ou não leu o Manual de Instruções, nem as instruções que estão localizadas na máquina antes de usá-la pela primeira vez.

Mantenha livre a área de trabalho e mantenha afastado de espectadores e as crianças; uma distração pode causar acidente.



NÃO EXPONHA ferramentas elétricas à chuva ou locais molhados. Água em contato com uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.



USE SEMPRE o equipamento de proteção: óculos de segurança, máscara antipó, protetor auditivo, calçado e capacete de segu- _____

PORTUGUÊS

 rança, de acordo com as necessidades do trabalho a realizar.
 Quando efetuar tarefas que possam produzir pó, use máscara antipó.

 **USE SEMPRE** roupa de trabalho adequada. Se trabalhar na intempérie, leve calçado antidesslizante. **NÃO USE** roupa solta, cachecol ou colares que possam ficar presos nas partes rolantes. Se tiver cabelo comprido prenda-o ou use um boné protetor para contê-lo.

 **MANTENHA-SE ALERTA. NUNCA USE** a máquina se estiver sob o efeito de álcool, drogas, falta de descanso, remédios ou qualquer outra causa que lhe impeça usar a máquina com segurança e bom senso. O sono, cansaço físico ou mental podem provocar a perda de atenção e ser causa de acidentes ou lesões.

 **NÃO FORCE** a ferramenta nem a empregue em tarefas para as quais não foi protegida.

 **NÃO USE** a máquina se o interruptor não pode voltar à posição de desligado. Seu uso nestas circunstâncias é perigoso. **UMA MÁQUINA DANIFICADA NÃO DEVE SER USADA** e deve ser consertada o mais breve possível.

 **DESCONECTE O PLUGUE DA TOMADA DE FORÇA ANTES DE FAZER AJUSTES, TROCAR ACESSÓRIOS OU GUARDAR A FERRAMENTA.**

 Conserve a máquina limpa e lubrificada convenientemente. Mantenha os elementos cortantes bem afiados.

 Verifique a presença de mal alinhamento ou trava de partes móveis durante a operação, bem como parafusos frouxos, quebra de peças e qualquer outra condição que venha a afetar a operação segura da ferramenta. Caso danificada, leve a ferramenta a um Assistência Técnica Autorizada Gamma, para ser reparada **ANTES** de utilizá-la.

 **USE** somente os acessórios indicados pelo fabricante. Acessórios não indicados podem tornar perigoso o uso da ferramenta.

 **NÃO OPERE** sua ferramenta elétrica em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. Ferramentas elétricas criam faíscas que podem incendiar poeiras ou gases.

SEGURANÇA ELÉTRICA

 Antes de efetuar qualquer tipo de conexão elétrica, verifique que a tensão da tomada coincida com a indicada na chapa de identificação da ferramenta elétrica.

 **PERIGO DE CHOQUE.** Ferramentas com fiação terra devem ser inseridas num plugue instalado adequadamente e aterrado de acordo com todos os códigos e regulamentos.

 **NÃO** toque o plugue nem a tomada com as mãos molhadas. **PERIGO DE CHOQUE.**

O uso da máquina implica o estrito cumprimento das condições de segurança sobre corrente elétrica (decreto 14.12.1988).

Um equipamento/aparelho Classe II ou de "isolamento duplo" é um dispositivo concebido para não necessitar o uso de um condutor de proteção (PE) ligado para à terra.

A exigência básica é que qualquer simples falha não cause perigosas tensões elétricas expostas nos equipamentos/aparelhos elétricos (as quais podem causar choques elétricos), sem a necessidade de um condutor (PE) ligado à terra. Isso é geralmente realizado utilizando, no mínimo, duas camadas de material isolante nas partes "vivas" (energizadas) dos equipamentos/aparelhos elétricos, sendo também possível a utilização de isolamento reforçado.

 **EVITE** o contato de seu corpo com estruturas metálicas aterradas, pois incrementam o risco de receber um golpe elétrico.

 Coloque-o de tal forma que, ao trabalhar, não incomode nem corra risco de deterioração. Use extensões aprovados para uso em exteriores que possuam seu correspondente aterramento. Suspenda o trabalho se o cabo estiver danificado. Substitua fios danificados imediatamente.

 **NÃO FORCE** o cabo. **NUNCA** carregue ferramentas ou puxe o plugue da tomada pela fiação.

Se usar um cabo de extensão este deve estar aprovado para seu uso em exteriores, de medida adequada ao consumo da máquina e ao seu comprimento. Sua seção deve ser proporcional a sua longitude: para a maior distância, maior seção do cabo.
Para cabos de 1,5 mm² não mais de 30 m.

 **NÃO USE CABOS REPARADOS OU EMENDADOS.**

 **NÃO SUBSTITUA** o plugue polarizado original por outro de diferente tipo. **PERIGO PARA SUA SEGURANÇA E DAS OUTRAS PESSOAS.**

 Um interruptor diferencial de segurança (30 mA) oferece uma proteção pessoal suplementar.

 A manutenção e/ou a reparação dos circuitos elétricos **DEVEM** ser realizadas por pessoal especializado.

As ferramentas com plugue a terra devem ser conectadas a uma tomada aterrada devidamente instalada. **NUNCA** anule a conexão terra, nem use adaptadores que a anulem. Em caso de dúvida procure a um electricista habilitado

 **SEMPRE** verifique se o cabo da extensão não apresenta danos na sua isolação em todo seu comprimento, como também o plugue e o estado geral da máquina. Uma ferramenta danificada **NÃO DEVE SER USADA.**

Se a máquina ficar armazenada por longo tempo ou for umedecida acidentalmente, deve-se medir a resistência de isolamento com um megôhmetro de 500 V e que não seja inferior a 7MΩ, **SE FOR INFERIOR DEVE-SE SECAR ATÉ ATINGIR A RESISTÊNCIA MÍNIMA.**

SEGURANÇA PESSOAL



LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES. Assegure-se de que toda pessoa que usar a lixadeira de cinta tenha lido tais instruções.

Além das normas de segurança presentes neste manual, deve respeitar as normas vigentes em seu país.

 Somente devem usar a máquina as pessoas maiores de 18 anos treinadas em seu uso e que tenham conhecimento de seus perigos.

 A máquina deve estar em perfeitas condições de uso e qualquer defeito que apresente, deve ser solucionado antes de voltar a usar.

 **SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS COLOCADAS NA MÁQUINA. ESTAS INSTRUÇÕES DEVEM SER CONSERVADAS SEMPRE LEGÍVEIS.**

 **EVITE** acionar ferramentas acidentalmente. Certifique-se de que o interruptor da ferramenta esteja desligado antes de plugar.

 **NÃO TRANSPORTE** a ferramenta tendo o dedo na ignição nem encaixe o plugue da ferramenta tendo a chave de ignição na posição ligada.

 **REMOVA** chaves de ajuste ou chaves-de-boca antes de ligar a ferramenta.

 **EVITE** trabalhar em posições instáveis. Mantenha-se firme, em posição estável e segura.

 Depois de usar a máquina, armazene-a em um lugar seco e fora do alcance das crianças.

 **TODAS AS PESSOAS QUE USAREM A MÁQUINA DEVERÃO APRENDER A DIFERENÇA ENTRE O USO APROPRIADO E SEGURO DA UNIDADE E O QUE SIGNIFICAM AS PRÁTICAS DE USO INSEGURAS E PERIGOSAS DA MESMA.**

 **O USO INAPROPRIADO DO EQUIPAMENTO PODE SER EXTREMAMENTE PERIGOSO PARA O OPERADOR, PARA AS PESSOAS QUE ESTÃO AO REDOR E INCLUSIVE PARA O PRÓPRIO EQUIPAMENTO.**

USO E CUIDADO DA FERRAMENTA

 **USE** braçadeiras ou morsas para fixar a peça à bancada de trabalho. Segurar a peça com a mão é perigoso e pode provocar a perda do controle e resultar em acidente. **SEMPRE** os espectadores devem manter-se afastados da área de trabalho.

 **NÃO FORCE** a ferramenta, nem a utilize para tarefas para as quais não foi desenhada.

 **NÃO USE** a máquina se o interruptor não pode voltar à posição de 'desligado'. Seu uso nestas circunstâncias é perigoso. Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser desligada pelo interruptor é perigosa e deve ser reparada.

 **DESCONECTE O PLUGUE DA FONTE DE ENERGIA ANTES DE EFETUAR TAREFAS DE MANUTENÇÃO.**

 **CONSERVE** a ferramenta limpa e corretamente lubrificada. Mantenha os elementos cortantes bem afiados.

 **CONTROLE** possíveis desalinhamentos, rupturas, parafusos frouxos e partes que podem afetar seu uso seguro.

 **USE** somente os acessórios indicados pelo fabricante. Aqueles não indicados podem tornar perigoso seu uso.

PRÁTICAS SEGURAS PARA SEU USO

 **NUNCA UTILIZE A FERRAMENTA SEM UMA CINTA DE LIXA.**

 **NÃO EXERÇA** demasiada pressão na ferramenta.

⚠️ ADVERTÊNCIA: O contato com, ou a inalação de poeiras provenientes de aplicações de lixamento podem colocar em perigo a saúde do operador e de outras pessoas. Utilize uma máscara para poeiras especificamente projetada para proteção contra poeiras e vapores e assegure-se de que as pessoas que estão na área de trabalho ou que entrem nesta também estejam protegidas.

⚠️ Remova completamente toda a poeira após lixar.

⚠️ Tome cuidado especial quando lixar tintas que possam conter chumbo ou quando lixar madeiras ou metais que possam produzir poeira tóxica.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

Esta lixadeira de cinta é projetada para lixar a seco - com alta potência abrasiva - superfícies de madeira, plástico, metal e massa de aparelhar, assim como superfícies envernizadas.

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Tampa do porta carvão | 4. Gatilho interruptor |
| 2. Regulador de velocidade | 5. Saída para bolsa coletora de pó |
| 3. Trava do gatilho | 6. Botão centrador da cinta |



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 Lixadeira de cinta
- 1 Bolsa coletora
- 1 Cinta de lixa
- Manual de uso e garantia

USO

⚠️ PRECAUÇÃO: DESLIGUE E DESPLUGUE A FERRAMENTA ANTES DE FAZER QUALQUER AJUSTE OU ANTES DE REMOVER OU INSTALAR ACESSÓRIOS.

Puxe a alavanca para liberar a pressão sobre os rolos que permitirão a retirada ou instalação da lixa-cinta.

Ao inserir a cinta nos rolos, certifique-se que a seta impressa coincida com a direção de giro indicada na lateral do equipamento (rolo de tração). Baixe a alavanca até ouvir um 'clack' de fechamento.

Para verificar se a lixa está corretamente instalada, ligue a máquina por alguns segundos.

PORTUGUÊS

Faça funcionar a máquina em velocidade lenta, mantendo-a virada para baixo enquanto gira o botão de centragem (6) na medida do necessário, até a cinta ficar centrada sobre os rolos.

 **ATENÇÃO: UM EXCESSO DE PRESSÃO DA LIXA PODERIA PROVOCAR DANOS NA MÁQUINA.**

 **UMA MÁ REGULAÇÃO EM SENTIDO OPOSTO FARÁ COM QUE A LIXA SE DESLOQUE FORA DOS ROLETES.**

 **PRECAUÇÃO: A CINTA PODE EMPERRAR COM OBJETOS SOLTOS OU COM SUA PRÓPRIA VESTIMENTA.**

Assegure-se de que o interruptor (4) não esteja acionado (equipamento ligado) antes de conectar o plugue à rede de alimentação. Caso contrário, a lixadeira sairia avançando em alta velocidade, impulsionada pelo movimento da cinta. Recomendamos ter a máquina apoiada de lado.

Esvazie regularmente o coletor de pó. Para lixamentos intensivos pode-se conectar a mangueira de um aspirador industrial ao bico de saída de pó (5) da máquina.

A lixadeira de cinta é basicamente uma ferramenta de desbaste. Um acabamento mais liso consegue-se utilizando lixadeiras orbitais.

Verifique regularmente o estado de conservação da cinta de lixa. Substitua-a quando necessário.

Sempre utilize lixas indicadas para madeira. Utilize granulação grossa (80/60) para desbaste e granulação fina (120/180) para um acabamento liso.

Lixe a madeira no sentido do veio para obter um melhor acabamento. Lixando ao contrário, o desbaste será mais rápido, porém o acabamento será mais rústico.

 **NOTA: Fixe as peças a lixar com prensas; não as segure com a mão.**

 Se algum dos elementos de tração, fixação ou guia apresentarem danos **PARE IMEDIATAMENTE A MÁQUINA** e recorra a um **Assistência Técnica Autorizada Gamma** para o seu reparo.

 **PRECAUÇÃO: PARA ASSEGURAR A VENTILAÇÃO DO MOTOR NUNCA OBSTRUA OU DIFICULTE A PASSAGEM DO AR PELAS RANHURAS DE VENTILAÇÃO.**

 **CUIDADO: Antes de ligar a ferramenta à tomada ou após interrupção no fornecimento de energia elétrica, libere o gatilho do interruptor. Caso o interruptor do gatilho esteja travado, a ferramenta começará a funcionar inesperadamente quando a energia elétrica for reconectada à ferramenta.**



PRECAUÇÃO: Se ocorrer qualquer um destes eventos durante o uso da lixadeira, esta deve ser desligada imediatamente e levada a uma Assistência Técnica Autorizada Gamma.

- As partes rolantes produzem golpes ou a velocidade de giro é anormalmente baixa.
- A máquina trepida e apresenta ruídos fora do normal.
- A carcaça do motor se esquentava ou emite cheiro de queimado.
- Produz faíscas no coletor do motor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



PRECAUÇÃO: ANTES de realizar qualquer trabalho de manutenção, puxe o plugue da tomada da rede.



ATENÇÃO: Os reparos devem ser realizados por uma Assistência Técnica Autorizada Gamma e com peças genuínas.

- **NÃO** permita que a carcaça entre em contato com fluido para freios, gasolina, petróleo, produtos baseados em óleos penetrantes, etc., pois poderiam danificá-la comprometendo a vedação dupla.
- **CERTIFIQUE-SE** que todos os parafusos e partes encontrem-se firmes.

MEIO AMBIENTE

Caso, depois de um longo uso, seja necessário substituir esta máquina, **NÃO A PONHA ENTRE OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS**. Desfaça dela de uma forma segura para o meio ambiente.

IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos. Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do fabricante.


O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.

GARANTIA

Por favor, veja o **CERTIFICADO DE GARANTIA** anexo para ver **PRAZOS E CONDIÇÕES**.

UTILIZE SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS.

VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS



- 1 Cinta lixadeira
- 2 Parafuso 4,8 x 20
- 3 Tampa frontal
- 4 Placa superior
- 5 Alavanca tensora
- 6 Suporte rolo frontal
- 7 Mola tensor
- 8 Eixo rolo frontal
- 9 Anel Seeger 10
- 10 Rolo frontal
- 11 Rolamento de agulhas
- 12 Guardapó do rolo
- 13 Placa identificação
- 14 Parafuso 4,8 x 20
- 15 Carcaça direita
- 16 Empunhadura acolchoada
- 17 Rolamento 626
- 18 Eixo do rolo traseiro
- 19 Rolo traseiro
- 20 Guardapó
- 21 Bucha auto lubrificada
- 22 Capacitor
- 23 Inductância
- 24 Parafuso 3,8 x 14
- 25 Prensa cabo
- 26 Cabo e plugue
- 27 Passa cordão
- 28 Interruptor
- 29 Variador de velocidade
- 30 Carcaça esquerda
- 31 Rolamento 608Z
- 32 Defletor
- 33 Passador Ø 3
- 34 Seeger Ø 8
- 35 Rolamento 606Z
- 36 Pinhão
- 37 Rolamento 608RS
- 38 Tampa caixa de engranagem
- 39 Parafuso 4,2 x 14
- 40 Polia menor
- 41 Correia
- 42 Cobre correia
- 43 Parafuso 4,2 x 14
- 44 Cobre ventoinha
- 45 Ventoinha
- 46 Tampa porta carvão
- 47 Escova carvão
- 48 Porta carvão
- 49 Botão de alinação da cinta
- 50 Arruela 8 x 18
- 51 Arruela 8 x 18
- 52 Seeger 6
- 53 Mola de ajuste
- 54 Estator
- 55 Arruela 5
- 56 Parafuso 4,8 x 50
- 57 Arruela vedante
- 58 Rotor
- 59 Cobre empunhadura acolchoada
- 60 Marco de lixamento (não disponível)
- 61 Botão de fixação (não disponível)

PORTUGUÉS

TERMO DA GARANTIA

A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia deste produto contra qualquer vício de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período de 1 ano (doze meses) a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentarem no equipamento.

A presente garantia não é transferível e cobre unicamente o produto e não outros eventuais danos e prejuízos decorrentes de sua aplicação.

REGRAS GERAIS DA GARANTIA:

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento de uma assistência técnica autorizada, pois a permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. O Assistente Técnico Autorizado se obriga a substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ele julgados como defeituosas e procedentes de garantia.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Produto com sinais de violação e/ou conserto realizado por pessoal não autorizado;
2. Defeitos ou danos resultantes de uso do equipamento de outro modo que não o especificado no respectivo Manual;
3. Defeitos ou danos decorrentes de uso, reparo, testes em desacordo com as especificações do Manual, alterações, ou qualquer tipo de modificações realizadas sem autorização por escrito da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda.;
4. Quebra ou dano provocados, exceto se causados diretamente por defeito de fabricação;
5. Defeitos ou danos provenientes da utilização do produto para fins profissionais, comerciais, de aluguel, ou de uso intensivo;
6. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem pelo revendedor;
7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, efeitos de maresia ou corrosão;
8. Defeitos ou danos causados por queda, batidas, perfurações, negligência, acidentes no transporte e/ou qualquer movimentação;
9. Avarias decorrentes do uso da mistura combustível incorreta;
10. Avarias causadas pelo uso de produtos corrosivos, óleo lubrificantes, graxas, combustível e similares;
11. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza.
12. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;
13. Revisões preventivas e limpeza;
14. Manutenção normal, tais como reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc., e peças consideradas como manutenção normal, tais como elemento filtro de ar, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e bateria;
15. Peças que desgastam com o uso (pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, pinhão, corrente, coroa, rolamento) e os que tem vida útil normal determinada;
16. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso.
17. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundos da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda.
18. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica.
19. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Eventuais despesas de frete, seguro e outras correrão por conta do Revendedor ou Comprador.

PORTUGUÊS

ATENÇÃO:

A garantia estará automaticamente cancelada se:

1. Não forem realizadas revisões periódicas;
2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instala-do de outro modo que não o especificado no Manual;
5. O equipamento for reparado fora das oficinas da rede autorizada;
6. O tipo de combustível especificado for modificado, misturado incorretamente (motores 2 tempos), ou utiliza-do lubrificante diferente do especificado;
7. Os seus componentes originais forem alterados, modificados ou substituídos;
8. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda.;
9. Extingue-se o prazo de validade.
10. O equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/distribuídos pela GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda. alguns itens descritos podem não ser aplicáveis ao produto adquirido.

Esta garantia é válida somente mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com o modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e respectivos certificados de garantia corretamente preenchidos.

Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, a garantia não poserá ser concedida.

Veja a listagem da Assistência Técnica Autorizada Gamma em nossa Central de Atendimento ao Cliente:
www.gammaferramentas.com.br

IMPORTANTE: Este certificado de garantia devidamente preenchido pelo revendedor, juntamente com a Nota Fiscal correspondente deve ser mantido pelo comprador a ser apresentado invariavelmente em caso de solicitação de garantia, em um de nossos centros de assistência técnica autorizada, com o produto dentro do prazo de vigência estipulado nesta garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Dados do proprietário

Nome _____

Endereço _____ Telefone _____

Cidade _____ U.F. _____ CEP _____

Dados da revenda

Razão social _____

Nome fantasia _____

Endereço _____ Telefone _____

Cidade _____ U.F. _____ CEP _____

Nº e série da Nota Fiscal de venda _____

Data da venda ____/____/____

Produto

Descrição _____ Cód. CCM _____

Marca _____ Modelo _____

Nº de série do motor _____

Nº de série do equipo _____

É obrigatório que os campos acima sejam preenchidos pela revenda no ato da compra.

A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e número de série entre outras informações;
2. O prazo de vigência da garantia é de 06 (seis) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, e divididos da seguinte maneira, conforme assegura o Código de Defesa do Consumidor: a) 3 (três) meses de garantia legal, Conforme Art. 26 Lei 8.078/90; e, b) 3 (três) meses de garantia contratual, Conforme Art. 50 Lei 8.078/90.

Referência G1925/BR1



Referência G1925/BR2



IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.

Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas/desenho sem aviso prévio do fabricante.

O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.

Siga as instruções na manutenção.

Use somente peças de reposição originais.

Importa, garante e distribui:

GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Av. Prof. Domingos Moelín Neto, 155 - Centro - Quatro Barras - PR

CEP 83.420-000 - CNPJ 15.142.831/0001-75

0800 979 0199 | info@gammaferramentas.com.br

pos-vendas@gammaferramentas.com.br | sac@gammaferramentas.com.br

Acompanhe-nos nas redes sociais:  /GammaFerramentas  /GammaFerramentas

www.gammaferramentas.com.br

ORIGEM: CHINA