

GAMMA

Pistola de pintura pneumática

1000cc

G1184/BR



MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUTENÇÃO

PORTUGUÊS

As fotos são apenas ilustrativas



ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder com a instalação e utilização deste produto. Antes de operar o equipamento, leia cuidadosamente, compreenda e respeite as instruções de segurança.

CUIDADO: A utilização imprópria do equipamento assim como a não observância das normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves.

Para mais informações entre em contato pelo: 0800 979 0199

Dados técnicos

Referência: G1184/BR

Modelo: G1184/BR

Pressão máxima de ar: 4 Bar/60 L/pol²

Consumo aprox. de ar: 169 a 249 L/min

Amplitude do leque: 180-230 mm

Rosca de entrada: 1/4" NPT interna

Sistema: sucção

Diâmetro do bico: 2 mm

Capacidade da caneca: 1000 cc

Peso: 1,1 Kg

Nível de pressão sonora: 77,1 dB(A)

Apresentação

Para obter o melhor rendimento deste equipamento, escrevemos o presente manual para ser lido com atenção cada vez que for utilizá-lo.

O presente **manual de instruções** faz parte integrante da **Pistola de pintura pneumática** e deve ser conservado com cuidado para poder consultá-lo sempre que for necessário. Se entregar este equipamento a terceiros, aconselhamos entregar também este manual.

Importante



PRECAUÇÃO Este símbolo é empregado para alertar o usuário sobre operações e usos que implicam risco de dano físico ou perigo de morte quando as instruções não são seguidas estritamente.



ATENÇÃO! Este símbolo é usado em todo o manual de instruções, sempre existe o risco de danificar seu produto. Certifique-se de que esses avisos sejam lidos e compreendidos em todos os momentos. Nossos produtos são continuamente monitorados para atender às mudanças nos padrões e requisitos técnicos. A empresa reserva-se o direito de modificar o design e as especificações sem aviso prévio.



LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES, antes de usar seu equipamento pela primeira vez.

Este equipamento não é destinado para ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou que devam ser supervisionadas para que seja usado com segurança. Após o uso, este equipamento deve ser guardado em local seco, longe do alcance destas pessoas. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar-se que não brinquem com a máquina.



O uso inapropriado do equipamento pode ser extremamente perigoso para o operador, para as pessoas que estão ao redor e inclusive para o próprio equipamento.

Se ao desembalar o produto, detectar algum dano produzido durante o transporte, **não o coloque em funcionamento**. Leve em uma Assistência Técnica Autorizada Gamma para eventual reparo. Antes de começar a usar o equipamento, leia e siga atentamente todas as instruções que porventura estejam afixados à máquina e neste manual.

Nunca retire os rótulos de precaução da máquina.

Por favor, preste especial atenção quando vir o seguinte símbolo de advertência:



WARNING - ATENÇÃO

Este símbolo alerta o usuário quando há risco imediato de dano físico ou perigo de morte quando as instruções não são seguidas estritamente.

Quando usar a máquina pela primeira vez, assessor-se com um operador experiente. Familiarize-se totalmente com os controles e o uso correto da máquina.

Siga as prescrições de manutenção.

Por razões de segurança, aqueles que não estiverem familiarizados com sua operação, não devem utilizá-la.

Conteúdo da embalagem

1 Pistola de pintura pneumática, 1 escova de limpeza, 1 racord, 1 espigão com porca, 1 chave de serviço, 1 Manual de uso

Instruções de segurança

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA.



USE SEMPRE o equipamento de proteção: óculos de segurança, máscara antipó, protetor auditivo, calçado e capacete de segurança, de acordo com as necessidades do trabalho a realizar




Estas páginas lhe ensinarão sobre o uso seguro do equipamento. Geralmente o usuário deste equipamento não tem experiência prévia, não foi instruído corretamente, ou não leu o Manual de Instruções nem as instruções que estão localizadas na unidade antes de usá-la pela primeira vez.

Leia e compreenda as instruções neste manual. Se você entregar esta máquina para terceiros, também forneça este manual.

Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPIs) como: óculos de segurança, luvas e máscara de proteção respiratória para evitar que vapores tóxicos, solventes e tintas, possam entrar em contato com os olhos o com a pele.



1. **USE SOMENTE** ar comprimido sempre com filtro na linha de alimentação. É proibido a utilização de qualquer outro tipo de gás.




2. **NÃO UTILIZE** este equipamento próximo a fontes de calor ou em área onde a névoa produzida pelo processo de pintura possa ser prejudicial, não utilize a pistola de pintura próxima a materiais inflamáveis.



3. **ANTES DE USAR** a **Pistola de pintura pneumática** verifique que todos os componentes estão devidamente instalados e em boas condições de uso. Desconecte a mangueira de ar quando não estiver utilizando o equipamento, também durante a limpeza dos componentes. Evite acionamento involuntário. Nunca carregue a pistola com a mangueira de ar conectada a mesma e com o dedo no gatilho.

4. Utilize sempre a pressão de ar indicada para evitar danos ao equipamento ou ao operador. Não utilize acima de: 4 bares 60 L/polg².



! NUNCA utilize solventes que não sejam indicados pelos fabricantes de tintas.

! NUNCA direcione a pistola para você ou para os outros.

! Antes de usar a **Pistola de pintura pneumática**

tica verifique que todos os componentes estão devidamente instalados e em boas condições de uso. Verifique que a caneca da Pistola esteja instalada corretamente.

! Antes de utilizar o equipamento verifique que o gatilho não esteja travado.

! Não utilize a **Pistola de pintura pneumática** para aplicar produtos fora das indicações de fábrica.

! NUNCA use relógios, pulseiras, anéis ou roupas soltas quando usar uma ferramenta pneumática.

Para um melhor funcionamento da ferramenta é recomendado que a rede flexível seja construída com mangueira 3/8", para que não haja muita perda de pressão.

! NÃO Aumente a pressão de ar acima da capacidade máxima indicada. Uma pressão mais alta pode danificar ou causar desgaste excessivo.

! Quando a máquina não estiver em uso, desconecte-a da fonte de alimentação. Por segurança, guarde a ferramenta em um local seco e seguro fora do alcance das crianças.


SEMPRE certifique-se de que a passagem de ar esteja fechada antes de conectar a máquina ao fornecimento de ar.


Considerações gerais de segurança para ferramentas pneumáticas


1. Desconecte o fornecimento de ar antes de trocar acessórios ou realizar serviços de qualquer tipo na máquina.
2. SEMPRE assegure-se de que a máquina receba ar limpo, seco e lubrificado. A lubrificação contínua com óleo pneumático é essencial para prevenir a corrosão e falhas.
3. NUNCA use relógios, pulseiras, anéis ou roupas soltas quando usar uma ferramenta pneumática.
4. Para um melhor funcionamento da ferramenta é recomendado o uso da mangueira de 3/8", para que não haja muita perda de pressão. NÃO force a máquina, permita que esta funcione com a sua velocidade máxima de eficiência.
5. NÃO aumente a pressão de ar acima da máxima recomendada. Uma pressão mais alta pode danificá-lo ou causar desgaste excessivo de suas partes móveis.
6. Por segurança e para evitar possíveis danos à máquina ou ao operador, SEMPRE certifique-se de que a máquina parou completamente antes de


deixá-la.


7. Fixe a peça a ser trabalhada, deixando ambas mãos livres para controlar a máquina.
8. Certifique-se de que as pontas montadas tenham sido projetadas para ser usadas na máquina. Estas devem ser apertadas firmemente antes de conectar a máquina ao fornecimento de ar.
9. Ao lixar ou cortar sempre use óculos de segurança e máscara antipó.
10. Quando a máquina não estiver em uso, desconecte-a da fonte de alimentação. Por segurança, guarde a ferramenta em um local seco e seguro fora do alcance das crianças.


 **Assegure-se de que toda pessoa que usar o equipamento tenha lido e compreendido cuidadosamente este manual.**


 Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas bagunçadas ou escuras são um convite a acidentes.


 Mantenha crianças e observadores afastados enquanto opera o equipamento. Qualquer distração pode causar um acidente.


 **Sempre utilize** equipamentos de proteção individuais adequados, tais como óculos de segurança, máscara antipó, protetor auricular, calçado e capacete de segurança, de acordo com as necessidades do trabalho a realizar.


 Sempre que efetuar tarefas que possam produzir pó, use máscara antipó.


 **Sempre utilize** roupa de trabalho adequada. Se trabalhar na intempérie, use calçado antidesslizante. **Não use** roupa solta, cachecol ou colares que possam ficar presos nas partes em movimento. Se tiver cabelo comprido prenda-o ou use um boné protetor para contê-lo.


 **Fique alerta! Não utilize** o equipamento se estiver cansado, sob influência de remédios, álcool, drogas, sono, cansaço físico ou mental ou qualquer outra causa que lhe impeça usar a máquina com segurança e bom senso. Qualquer distração durante o uso poderá acarretar em grave acidente pessoal.


 **Não use** a máquina se o interruptor não puder voltar à posição de desligado. Seu uso nestas circunstâncias é perigoso. **Uma máquina danificada não deve ser usada** e deve ser consertada o mais breve possível.


 **Não force** a ferramenta nem a empregue em tarefas para as quais não foi projetada.


 Conserve a máquina limpa e lubrificada convenientemente. Mantenha os elementos cortantes bem afiados.


 Verifique a presença de mal alinhamento ou trava de partes móveis durante a operação, bem como parafusos frouxos, quebra de peças e qualquer outra condição que venha a afetar a operação segura da ferramenta. Caso danificada, leve a ferramenta a uma Assistência Técnica Autorizada Gamma, para ser reparada **antes** de utilizá-la.

 Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de corte adequadamente mantidas com lâminas afiadas não menos propensas a entortar e são mais fáceis de controlar.


 Saiba como parar imediatamente a máquina em caso de necessidade. Familiarize-se com os controles.

 **NUNCA** obstrua as aberturas de ventilação durante o funcionamento da máquina. Mantenha a máquina limpa


 Use somente acessórios especificados pelo fabricante. Aqueles não listados pode torná-lo inseguro para usar.

 Tome o cuidado adequado com suas ferramentas. **Mantenha-as limpas** para um bom funcionamento e segurança. Siga as instruções de manutenção.

Precauções adicionais para uso de ferramentas pneumáticas

 O ar comprimido pode causar lesões graves. **SEMPRE** feche a passagem de ar, descarregue o ar das mangueiras e desconecte a ferramenta da sua alimentação quando não estiver em uso, ao trocar acessórios ou fazer reparos.

Alimentação de ar



Certifique-se de que o gatilho da ferramenta esteja na posição 'OFF' antes de conectar a fonte de ar comprimido.



A pressão do ar não deve exceder 60 lbs / 4 bar.



CUIDADO: O ar não deve exceder 60 libras, ser limpo, livre de umidade, utilize sempre um lubrificador de linha automático. Caso contrário, a ferramenta sofrerá desgaste prematuro.



Drene o tanque do compressor diariamente, a água na linha danifica a máquina.



Limpe o filtro de ar semanalmente.



A medida interna da mangueira de alimentação deve ser de 3/8 " .



Proteja a mangueira do calor, óleo e bordas afiadas. Verifique periodicamente as abraçadeiras e conexões .

Descrição

Esta **Pistola de Pintura Pneumática** é indicada para uso profissional, (60 libras max.) alimentada por sucção. Acompanha caneca de 1 litro de capacidade.

Possui regulagem que permitem que seja utilizada em diversas aplicações a nível profissional ou artesanal.

Instruções de montagem

PREPARAÇÃO:

1. Antes de iniciar a montagem do funcionamento da Pistola, certifique-se de que a mesma está sem nenhum dano.
2. Prepare o produto a ser aplicado de acordo com as instruções do fabricante, disto depende uma correta pulverização.
3. Coloque o produto a ser aplicado na caneca, tome cuidado para que esta fique bem apertada e a vedação da mesma bem centralizada no corpo da pistola.
4. Coloque a capa do bico apropriadamente apertada (observe a correta colocação do jato leque, pois o anel de fixação possui rosca. A indevida colocação pode provocar danos a Pistola ou perda de garantia)



ATENÇÃO: Não ultrapasse a pressão máxima indicada.

5. Conecte a entrada de ar da **Pistola de Pintura Pneumática** na rede de ar comprimido, a pressão máxima indicada é de 60 lbs / 4 bar e inicie a pulverização apertando o gatilho.
6. Utilize um pedaço de papelão para testar a pulverização.



PRECAUÇÃO: Nunca aponte a **Pistola de Pintura Pneumática** para seu corpo ou para outras pessoas, isto pode causar lesões graves.

Ajustes

O padrão de ajuste de viscosidade, volume de saída da pintura e sua pulverização, podem ser reguladas a través dos parafusos de regulagem.

Ajuste do desenho do leque:

Gire o parafuso de regulagem em sentido horário até conseguir um desenho circular ou gire em sentido anti-horário para conseguir oval.

AJUSTE DO VOLUME DE TINTA:

Vire o parafuso de regulagem em sentido horário para diminuir o volume de tinta e gire em sentido anti-horário para aumentar o volume de tinta.

1. Inicie a pulverização em sentido perpendicular a superfície a ser pintada.
2. A distância entre a pistola e a superfície a ser pintada deve ser constante de entre 15 e 20 cm e o movimento vai e vem deve ser retilíneo e nunca em forma de arco. Não afaste ou aproxime a pistola ou terá variações do volume de tinta.
3. Aperte o gatilho e comece o trabalho, o pintor deve efetuar movimentos de modo que cada aplicação com a pistola cubra a metade da aplicação anterior.
4. A quantidade de tinta aplicada pode variar com a velocidade da passagem e o ajuste do parafuso do volume de tinta.
5. Verifique que as passagens fiquem como indicadas no ponto número 3 para que a pintura fique uniforme.

OBSERVAÇÃO: Duas passagens de tinta finas e melhor que uma carregada.

6. Cubra peças que não deseje pintar ou que sejam sujas durante a pulverização.


ERRADO

A capa de pintura será fina em este ponto.

A capa de pintura será carregada neste ponto



CORRETO



Limpeza e manutenção



Precaução: desligue e desplugue a ferramenta antes de fazer quaisquer ajustes, limpe ou antes de remover ou instalar acessórios.



Sempre mantenha limpa

Nunca use produtos cáusticos ou solventes para sua limpeza.



PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA É OBRIGATÓRIO LUBRIFICÁ-LA CONSTANTEMENTE, ATRAVÉS DO LUBRIFICADOR DE LINHA.

A poeira e outras sujeira diminuem a vida útil deste equipamento. Utilize sempre lubrificador de linha:

1. Desconecte a alimentação de ar.
2. Caso não tenha lubrificador de linha coloque 1-2 gotas de óleo lubrificante para ferramentas pneumáticas, na entrada de ar cada 30 minutos.
3. Conecte novamente a alimentação de ar.

Quando a máquina não estiver em uso, desconecte-a da fonte de alimentação, limpe-a e guarde-a em um local seguro e seco, fora do alcance das crianças.



Use apenas peças originais.



Para o correto funcionamento da **Engraxadeira pneumática** é obrigatório lubrificá-la constantemente, através do lubrificador de linha.

Não use uma ferramenta danificada.

Quando a máquina não estiver em uso, desconecte-a da fonte de alimentação, limpe-a e guarde-a em um local seguro e seco, fora do alcance das crianças.

Meio ambiente



Caso, depois de um longo, uso seja necessário descartar este equipamento, **não coloque-o entre os resíduos domésticos**. Desfaça-se dele de uma forma segura para o meio ambiente.



A embalagem é composta por papelão e plásticos que devem ser encaminhados à coleta de lixo reciclável.

Assistência Técnica

Quaisquer reparos em sua máquina devem ser executados por uma Assistência Técnica Autorizada Gamma e usando peças de reposição genuínas. Isto vai garantir que a segurança da sua ferramenta elétrica seja mantida.

Veja a listagem da Assistência Técnica Autorizada em nossa Central de Atendimento ao Cliente: www.gammaferramentas.com.br

Importante

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.





Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do fabricante.

O não cumprimento das recomendações deste manual envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.


Garantia

Por favor, consulte o CERTIFICADO DE GARANTIA anexo para ver PRAZOS e CONDIÇÕES.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES


PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Pulverização sai de forma talhada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pouco material na caneca. 2. Caneca com muita inclinação. 3. Conector com vazamento. 4. Obstrução dos orifícios da capa de ar. 5. Agulha de fluido seca 6. Vedação da agulha danificada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adicione material na caneca. 2. Verifique a posição da pistola. 3. Apertar os conectores. 4. Remova a capa e limpe. 5. Lubrifique a agulha. 6. Substituir a capa de ar ou vedação.
Configuração em arco. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bico gasto 2. Obstrução dos orifícios da capa de ar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua o bico e a agulha da pistola. 2. Retire a capa e limpe.
Configuração não uniforme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bico gasto. 2. Obstrução dos orifícios da capa de ar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua o bico e a agulha da pistola. 2. Retire a capa e limpe.
Configuração centro estreito. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinta muito diluída. 2. Poca tinta na caneca. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deixe o material mais viscoso. 2. Recarregue a caneca.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Configuração carregadas nas extremidades. 	<ol style="list-style-type: none"> Excesso de tinta. Pouca pressão na pistola. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique o volume de tinta. Verifique e aumente a pressão na pistola.
Vazamento de ar sem acionar o gatilho.	<ol style="list-style-type: none"> Bico solto. Vedação ressecada ou danificada 	<ol style="list-style-type: none"> Reaperte o bico. Substitua.
Muita Pulverização	<ol style="list-style-type: none"> Muito volume de tinta. Muito próximo a peça a ser pintada. Passagem errada. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique a pressão de ar. Verifique a distância. Verifique a passagem.
Não pulveriza	<ol style="list-style-type: none"> Pistola sem pressão. Volume de tinta ou ar insuficiente. A tinta muito grossa. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique a rede de ar. Verifique a regulagem. Dilua a tinta ou aumente o volume de ar.

Outros: Entre [acesse a rede de Assistência Técnica no site www.gammaferramentas.com.br](http://www.gammaferramentas.com.br) ou ligue no 0800 979 0199

VISTA EXPLODIDA



LISTA DE PEÇAS

1. Conexão entrada de ar
2. Parafuso sextavado
3. Carcaça
4. Direcionador
5. Agulha
6. Porta agulha
7. Suporte da mola
8. Arruela vedação
9. Conector de ajuste
10. Mola
11. Parafuso de ajuste
12. Parafuso regulagem de ar
13. Assento da regulagem de ar
14. Anel o'ring 2,5x2,1mm
15. Mola do regulador de ar
16. Arruela
17. Haste do regulador de fluxo de ar
18. Anel trava
19. Gatilho
20. Pino do gatilho
21. Conector do regulador de ar
22. Carcaça frontal
23. Bico
24. Arruela
25. Capa de ar
26. Anel o'ring 8,5x1,2mm
27. Bucha da agulha
28. Mola da valvula
29. Valvula
30. Arruela da válvula
31. Anel o'ring 9x1,8mm
32. Assento da valvula de ar
33. Anel o'ring 2x1,5mm
34. Arruela
35. Tampa da valvula de ar
36. Conector de passagem de tinta
37. Porca do conector
38. Contra porca
39. Braço
40. Trava
41. Mangueira
42. Conector da mangueira
43. Tampa da caneca
44. Vedação da caneca
45. Pescador
46. Caneca
47. Pino trava da caneca
48. Bucha da caneca

Termo da garantia

A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 360 (trezentos e sessenta) dias sendo, 90 (noventa) dias de garantia legal mais 270 (duzentos e setenta) dias de garantia de fábrica a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no equipamento.

Ferramentas pneumáticas, linha combustão e hobby.

A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 180 (cento e oitenta) dias sendo, 90 (noventa) dias de garantia legal mais 90 (noventa) dias de garantia de fábrica a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no equipamento.

Linha de acessórios.

A GAMMA SULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., concede garantia deste produto contra qualquer defeito de fabricação, defeitos de montagem ou de materiais nele empregados, para uso normal (não profissional/intensivo) durante o período total de 90 (noventa) dias, que compreende o período de garantia legal a contar da data de emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, conforme o Art. 26 Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

A garantia se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas que se apresentam no equipamento.

Regras gerais da garantia

Qualquer inconveniência deverá ser levada imediatamente ao conhecimento de uma Assistência Técnica Autorizada Gamma, pois a permanência de uma imperfeição, por falta de aviso (reclamação) ou de revisão, certamente acarretará em outros danos que não poderemos atender e ainda nos obriga a cancelar em definitivo a garantia. A Assistência Técnica Autorizada Gamma se obriga a substituir as peças e efetuar reparos em sua oficina somente quando forem por ela julgados como defeituosas e procedentes de garantia.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Produto com sinais de violação e/ou conserto realizado por pessoal não autorizado;
2. Defeitos ou danos resultantes de uso do equipamento de outro modo que não o especificado no respectivo Manual;
3. Defeitos ou danos decorrentes de uso, reparo, testes em desacordo com as especificações do Manual, alterações, ou qualquer tipo de modificações realizadas sem autorização por escrito da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda.;
4. Quebra ou dano provocados, exceto se causados diretamente por defeito de fabricação;
5. Defeitos ou danos provenientes da utilização do produto para fins profissionais, comerciais, de aluguel, ou de uso intensivo;
6. Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em razão de movimentação, transporte e/ou estocagem pelo revendedor;
7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação de produtos químicos, efeitos de maresia ou corrosão;

8. Defeitos ou danos causados por queda, perfurações, batidas, negligência, acidentes no transporte e/ou qualquer movimentação;

9. Avarias causadas pelo uso de produtos corrosivos, óleos lubrificantes, graxas, combustível e similares;

10. Defeitos ou danos decorrentes de fenômenos da natureza.

11. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros;

12. Revisões preventivas e limpeza;

13. Manutenção normal, tal como reapertos, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc., e peças consideradas como manutenção normal, tais como filtro de ar;

14. Peças que desgastam com o uso (pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, pinhão, corrente, coroa, rolamento) e os que tem vida útil normal determinada;

15. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou prolongado desuso.

16. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundos da instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda.

17. Defeitos ou danos ocasionados pela oscilação da rede elétrica.

18. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi destinado.

Eventuais despesas de frete, seguro e outras correrão por conta do Revendedor ou Comprador.

ATENÇÃO:

A garantia estará automaticamente cancelada se:

1. Não forem realizadas revisões periódicas;
2. O equipamento for submetido a abusos, sobrecargas ou acidentes;
3. A manutenção do equipamento for negligenciada;
4. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de outro modo que não o especificado no Manual;
5. O equipamento for reparado fora da Rede Autorizada;
6. Os seus componentes originais forem alterados, modificados ou substituídos;
7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem prévia autorização da GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda.;
8. Extinguir-se o prazo de validade.
9. O equipamento for utilizado para fins profissionais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

Em virtude da grande variedade de produtos fabricados/distribuídos pela GAMMA SULAMERICANA Comércio, Importação, Exportação e Distribuição Ltda. alguns itens descritos podem não ser aplicáveis ao produto adquirido.

Veja a listagem da Assistência Técnica Autorizada em nossa Central de Atendimento ao Cliente:

www.gammaferramentas.com.br

Esta garantia é somente válida mediante a apresentação da nota fiscal originária da primeira compra (máquina nova), com o modelo e número de série do equipamento impressos no corpo desta e o respectivo Certificado de Garantia corretamente preenchido.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Exija do revendedor o completo preenchimento deste Certificado.

Se o Certificado de Garantia for preenchido incorretamente e/ou sem o número da Nota Fiscal de Venda ao cliente, ou sem os números de modelo e série do equipamento, este certificado não terá validade.

Dados do proprietário

Nome _____

Endereço _____

_____ Telefone _____

Cidade _____ UF _____ CEP _____

Dados da revenda

Razão Social _____

Nome Fantasia _____

Endereço _____

_____ Telefone _____

Cidade _____ UF _____ CEP _____

Nº e série da Nota Fiscal de venda _____ Data da venda _____

Produto

Descrição _____ Cód. CCM _____

Marca _____ Modelo _____

Número de série do Motor _____


Nº de série do equipamento (ex.: roçadeira, motosserra, etc.) _____

É obrigatório que os campos acima sejam preenchidos pela revenda no ato da compra.

Declaro, pelo presente, que recebi o manual de instruções do equipamento objeto deste certificado de garantia, o qual lerei com atenção para conhecer a fundo esse equipamento e poder operá-lo corretamente com eficiência e segurança.

Assinatura do cliente

Referência G1184/BR



IMPORTANTE

Diagramas e desenhos são meramente indicativos.

Este produto está sujeito a modificações de especificações técnicas ou de design sem aviso prévio do fabricante.

O não cumprimento destas recomendações envolve a perda do direito de garantia por uso indevido.

Siga as instruções na manutenção e afiação das lâminas.

Use somente peças de reposição originais.

Importa, garante e distribui:

GAMMASULAMERICANA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Av. Pref. Domingos Mocelin Neto, 155 - Centro - Quatro Barras - PR

CEP 83.420-000 - CNPJ 15.142.831/0001-75

0800 979 0199 | info@gammaferramentas.com.br

Acompanhe-nos nas redes sociais:



/GammaFerramentas



/GammaFerramentas

www.gammaferramentas.com.br

ORIGEM: CHINA